HU

 # 88011/ 88016

6 éves kortól

LASER X™

Real-Life Laser Gaming Experience

Pisztoly



Mellény



BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

- Nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Az újratölthető elemeket a töltés előtt ki kell venni a lézerpisztolyból.
- Az újratölthető elemek csak felnőttek felügyelete mellett tölthetők.
- Nem javasolt a különböző típusú vagy új és régi elemek együttes használata.
- Csak a javasolt típusú vagy velük egyenértékű elemek használata megengedett.
- Az elemek elhelyezése alatt figyeljen rá a megfelelő polaritásra.
- Az elhasznált elemeket ne hagyja benne a lézerpisztolyban.
- Az áramellátás kapcsait nem szabad rövidre zárni.
- Őrizze meg a használati utasítást és a csomagolást a későbbiekben is felhasználható információk miatt vagy a reklamáció esetére.
- Nem szabad összekeverni az alkáli elemeket, standard (szén-cink) és nikkel-kadmium elemeket.

FIGYELEM!
Laser X hosszú vezetékkel és pántokkal rendelkezik, a kis gyerekek által való használata fulladásveszéllyel jár. A Laser X játékot távol tartsa a 3 éve aluli gyermekektől.

FCC:
A berendezés megfelel a FCC-szabályzat 15. részében foglalt előírásoknak. A készülék működésére az alábbi feltételek vonatkoznak: (1) a készülék nem okozhat zavaró interferenciát és (2) a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie, beleértve a készülék nem megfelelő működését okozó interferenciákat is.
Figyelem: Bármely olyan változtatás vagy módosítás, melyet a felhasználó a felelős személy kifejezett engedélye nélkül hajt végre, érvényteleníthetí a készülék használati jogosultságát.
Figyelem: A készüléket vizsgálatnak vetették alá, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B" osztályú digitális eszközre vonatkozó korlátozásainak felelt meg. A korlátozások lakóterületi telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió készülék vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:
Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységtől különböző hálózati aljzathoz.
Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

*Angol nyelv Be-/Kikapcsoló – Az angol nyelvű sugallás ki- vagy bekapcsolása céljából nyomja be a gombot egy iratkapocs segítségével.

Manufactured by NSI International, Inc. New York, NY 10010
© and ™ 2016 NSI International, Inc., and NSI Products (HK) Limited.
All Rights Reserved.

Developed in New York City, USA. Made in China
www.nsi-int.com
Patents Pending.

Az elem beszerelése:

Csillagcsavarhuzó (nincs a készletben)

3 darab AAA (1,5 V) elemet a Pisztolyban helyezze, ahogy az ábra mutatja.

FIGYELEM: A mellénynek nem kell elem.



A mellény felvétele:

A mellénynek a mellkasa közepén kell lennie. A mellény pántja a háta közepén legyen.

A mellényt úgy vegye fel mintha az inget venne fel – a kezét ezeken a nyílásokon tegye át, ahol az ingujjak lennének, a fejet viszont – ahol a gallér lenne.



A fejhallgató használata:

Fejhallgató csatlakozható (nincs a készletben).. A fejhallgató használata alatt a játék összes hangja, a riasztóhangon KÍVÜL, fejhallgatón által lesz halható, a Laser X hangfelvételével együtt.

A fejhallgató hangereje szabályozható a mellény oldalán található gombbal.



Játék:

Válassza ki a csapatot az alábbi beállításokkal:

találatot leadhat és találatot kaphat és -tól
találatot leadhat és találatot kaphat és -tól
találatot leadhat és találatot kaphat és és -tól



A Pisztoly töltése:

Nyomja be és TARTSA a kioldót 2 másodpercig.

A benyomott kioldót tartva, rázza a Pisztolyt lefelé és vissza.

Minden újratöltés 10 lövést biztosít.

Az újratöltés bármikor lehetséges.



A találatok számolása:

Az ellenség mellényét célozza.
Minél pontosabb a lövés, annál nagyobb a valószínűsége a találatnak. A mellényt úgy terveztük meg, hogy érzékelje a játékos mellkasán talált lövéseket.



Játék közben:

- Pisztolyok 60 méteres távolságig érik el a mellényt.
- Minden találat után a mellény zöld mutatója pirossá változik.
- 8 találat után a játékos kiesik a játékból.
- Minden perc, amelyen nem kap találatot, vissza nyer egy pontot.
- Kiesés után ki kell kapcsolni a mellényt, és újra választani a csapatot az új játék elkezdéséhez.

Tanácsok:

- Nagyon erős napfény csökkenti a Pisztoly sugár terjedelmét.
- A bezárt termekben a Pisztoly sugarakat a falakról és tükrökről vissza lehet verni a sikeres találatért.
- A Pisztoly sugarak az ablakon keresztül is áthatolnak.
- Kapcsolja ki a lézerpisztolyt, amikor nem használja.
- Meríti az elemeket, ha kiválasztott csapat állásában hagyja a pisztolyt.

Játssz okosan

- Laser X infravörös sugárzást alkalmazza, NEM a valódi lézert.
- Játszani KIZÁRÓLAG biztonságos helyen lehet, TÁVOL a járművektől és közforgalomtól.
- Laser X hosszú vezetékkel és pántokkal rendelkezik, a kis gyerekek és állatok számára fulladásveszéllyel jár.
- Laser X-t távol kell tartani a kis gyerekektől és állatoktól.

Tisztességesen játsszon:

- Ne takarja és ne rejtse el a mellényt.
- A játék közben ne indítsa újra a mellényt.